



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHITA

Straight Lisse

ALISADO RÁPIDO
CON ACABADO BRILLANTE



PLACAS CERÁMICAS | CABLE GIRATORIO 360°
2 NIVELES DE TEMPERATURA | INTERRUPTOR DE BLOQUEO

Lea atentamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

CÓDIGO FTX

136334

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

02

Descripción y datos del original

Plancha para alisar el cabello con placas de revestimiento cerámico. Según el fabricante, la combinación de la forma del aparato, la temperatura y la tecnología de calentamiento permite obtener un alisado profesional de larga duración.

La función de temperatura ajustable está destinada a adaptar el resultado a las necesidades de cada usuario.

Dato	Especificación
Código FTX	136334
Tensión	110-125 V~
Potencia media	42 W
Temperatura indicada	Hasta 200 °C
Tiempo de calentamiento	Aproximadamente 2 minutos
Placas	Revestimiento cerámico
Modelo de fábrica	No indicado en el original

REVISIÓN REQUERIDA

El original especifica 110-125 V. FTX debe confirmar que la versión comercializada sea compatible con la red eléctrica de Paraguay antes de distribuir este manual.

FTX 136334 2

Conexión, calentamiento y almacenamiento

Lea todo el manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

- 1** Compruebe que la tensión indicada en el producto coincida con la tensión de la red local antes de enchufarlo.
- 2** Enchufe el aparato. Al accionar el interruptor, el indicador LED se encenderá.
- 3** Coloque el interruptor en la posición I para iniciar el calentamiento.
- 4** Espere aproximadamente 2 minutos. Según el original, las placas alcanzarán unos 200 °C.
- 5** Al terminar, coloque el interruptor en la posición O para apagar el aparato y desenchúfelo.
- 6** Espere hasta que las placas se enfríen por completo. Luego cierre y bloquee la plancha antes de guardarla.



Use exclusivamente sobre cabello seco y evite mantener las placas demasiado tiempo en una misma zona.

- 1** No deje el aparato sin supervisión mientras esté enchufado. Durante el calentamiento y mientras permanezca caliente después del uso, colóquelo siempre con el lado resistente al calor hacia arriba.
- 2** No lo use cerca ni encima del agua, incluyendo bañeras, lavamanos y otros recipientes. Si se utiliza en el baño, existe peligro incluso después de apagarlo o desenchufarlo.
- 3** Este aparato no está destinado a personas, incluidos niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia, salvo que reciban supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad. Supervise a los niños para impedir que jueguen con el aparato.
- 4** Las placas cerámicas y la carcasa plástica contigua se calientan rápidamente. Evite el contacto directo con la piel.
- 5** Use el aparato únicamente sobre cabello seco. No mantenga las placas sobre el cabello durante un tiempo prolongado, ya que puede dañarlo.
- 6** Manténgalo alejado de superficies que no resistan el calor. No lo cubra con toallas, ropa u otros objetos mientras esté caliente.

- 7** No enrolle el cable de alimentación alrededor de la plancha.
- 8** Cuando el aparato se haya enfriado completamente, guárdelo en un lugar seco.
- 9** Mantenga las placas cerámicas limpias y sin polvo. Evite el contacto con mousse, gel, aerosol y pasta para peinar; el polvo y estos productos pueden dañar el revestimiento.
- 10** Las placas pueden mancharse o cambiar de color si se utilizan sobre cabello teñido.
- 11** Inmediatamente después del calentamiento, las placas se encuentran a su temperatura máxima. Manipule el aparato con precaución.
- 12** Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables.
- 13** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    ftxpy

GRACIAS
POR ELEGIR

