



MANUAL DE INSTRUCCIONES

KIT PLANCHA CERÁMICA Y SECADOR DE CABELLO

Style Duo

Secado rápido y alisado perfecto



MODELOS 3500B + 603

Contenido del kit

Dos equipos, un sólo manual



SECADOR DE CABELLO
Modelo 3500B

PLANCHA CERAMICA
Modelo 603

Identificación

Nombre comercial	Style Duo
Modelos incluidos	3500B + 603
Código FTX del kit	REVISIÓN REQUERIDA

Este documento reúne los manuales de ambos productos en el orden de uso y conserva una portada independiente para cada equipo.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SECADOR PROFESIONAL DE CABELLO

Secador

Secado rápido con control independiente de aire y temperatura



MODELO 3500B

Información del producto

Secador profesional de salón con motor de corriente alterna

El secador permite regular por separado el caudal de aire y la temperatura. Incluye una boquilla concentradora angosta para dirigir el aire durante el peinado.

Especificaciones técnicas

Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	2000-2200 W

Componentes y controles

1. Selector de temperatura con 3 ajustes.
2. Selector de encendido y caudal con 2 velocidades.
3. Boquilla concentradora angosta de salón.
4. Filtro de aire desmontable.
5. Aro para colgar.
6. Difusor disponible, según la configuración del producto.

Preparación y controles

Antes del primer uso

- Lea todas las instrucciones y retire por completo el embalaje.
- No enchufe el equipo hasta que este listo para usarlo.
- Lave y acondicione el cabello de la manera habitual.
- Seque bien las manos y retire el exceso de agua del cabello con una toalla. El cabello no debe gotear.
- Coloque la boquilla concentradora si desea dirigir el flujo de aire.
- Enchufe el secador y seleccione el ajuste deseado.

Caudal de aire

Botones verdes, a ambos lados: primera pulsación, caudal medio; segunda, caudal fuerte; tercera, apagado.

Temperatura

Botones rojos: primera pulsación, tibio/medio; segunda, tibio/caliente; tercera, aire frío.

Consejos de secado



- Use temperatura y velocidad altas para el secado inicial, el presecado o el cabello grueso.
- Use ajustes más bajos para cabello fino, para el acabado o cuando necesite mayor control.
- La boquilla concentradora dirige el aire hacia una zona específica y facilita el peinado.

PRECAUCION DURANTE EL USO

Nunca apoye el secador sobre muebles tapizados, ropa de cama ni contra una pared. No cubra el equipo. Desenchúfelo después de usarlo y siempre que quede sin supervisión.

Limpieza y mantenimiento

1. Apague el equipo, desenchúfelo y deje que se enfríe por completo.
2. Limpie el cuerpo con un paño suave apenas humedecido. Si es necesario, use una pequeña cantidad de detergente suave. No sumerja el equipo.
3. Lave la boquilla concentradora con agua tibia jabonosa.
4. Seque completamente todas las piezas antes de volver a colocarlas o usar el equipo.
5. No use limpiadores abrasivos.
6. Retire periódicamente el cabello y el polvo acumulados en el filtro.
7. Mantenga limpia la malla posterior. Gire y retire la rejilla o el filtro trasero para acceder a ella.
8. Si tiene cabello largo o usa productos de peinado, limpie el filtro al menos una vez al mes. Nunca introduzca objetos en el equipo.

Cuidado y seguridad

Almacenamiento

- Deje que el secador se enfríe y se seque por completo.
- No enrolle el cable alrededor del equipo.
- Guarde el producto en su caja original, en un lugar fresco y seco.

Siempre

- Mantenga libres de polvo y cabello la rejilla posterior y el filtro.
- Solicite reparación si el equipo presenta una falla.
- Use el secador con las manos secas y con el cabello sin goteo.
- Desenchufe el equipo cuando no lo use, antes de apoyarlo y antes de limpiarlo.
- Mantengalo fuera del alcance de los niños.
- Extreme los cuidados cerca de niños o de personas con sensibilidad reducida al calor.
- Deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

Advertencias esenciales

NUNCA

- Sumerja el secador, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Use el equipo en el baño, cerca del agua o al aire libre.
- Enrolle, retuerza o comprima el cable; tampoco transporte el equipo sujetándolo por el cable.
- Bloquee las rejillas de entrada o salida de aire.
- Use accesorios que no hayan sido suministrados o recomendados para este equipo.
- Cubra el secador ni lo apoye sobre superficies blandas o contra una pared mientras este caliente o encendido.
- Use el equipo si presenta una falla o si el cable o el enchufe están dañados.
- Use el secador para un fin distinto del indicado.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA CERÁMICA PARA CABELLO

Plancha Cerámica

Alisado uniforme y acabado brillante



MODELO 603

Información del producto

Plancha para alisar y acomodar el cabello. Sus placas cerámicas distribuyen el calor para facilitar un acabado uniforme.

Funciones declaradas por el fabricante

- Alisar el cabello.
- Acomodar y corregir el peinado.
- Ayudar a mantener el brillo.
- Ayudar a proteger el aspecto del color del cabello.

Características

- Operación sencilla.
- Calentamiento rápido y mantenimiento de temperatura constante.
- Diseño profesional para un uso cómodo.

Especificaciones técnicas

Tensión nominal	110-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	70 W
Temperatura	100-230 °C*

*La caja indica °C. El manual original imprime "F"; esta discrepancia requiere validación técnica.

Modo de uso

1. Lave, seque y peine el cabello. Para obtener mejores resultados, el cabello debe estar seco o apenas húmedo, nunca mojado.
2. Coloque la plancha sobre una superficie firme y resistente al calor.
3. Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.
4. Encienda el equipo. La plancha alcanza la temperatura seleccionada en pocos segundos y la mantiene constante.
5. Separe un mechón y deslice la plancha suavemente desde la raíz hacia las puntas. No se detenga demasiado tiempo en un mismo punto.
6. Repita el procedimiento según sea necesario. La plancha también puede usarse para retoques sobre cabello seco.
7. Después de usarla, apague el equipo, desenchúfelo y deje que se enfríe por completo.

IMPORTANTE

No use la plancha sobre cabello mojado y no toque las placas calientes.

Precauciones de seguridad

- A.** Mantenga el equipo alejado del agua. No lo use cerca de bañeras, duchas, lavatorios u otros recipientes con agua.
- B.** No use la plancha sobre cabello mojado.
- C.** No toque las placas ni las zonas de alta temperatura durante el uso o mientras el equipo se enfria.
- D.** No apoye la plancha caliente sobre plástico ni sobre superficies sensibles al calor.
- E.** Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA

El contacto con las zonas calientes puede causar quemaduras. Use el equipo con atención y espere a que se enfríe antes de guardarlo.

Uso seguro y servicio

- F.** No use el equipo si el enchufe o el cable están dañados.
- G.** Use la plancha únicamente para peinar el cabello. Utilice sólo productos expresamente aptos para herramientas térmicas.
- H.** Conecte el equipo solamente a la tensión nominal indicada.
- I.** No desarme el equipo. No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

CABLE DE ALIMENTACION

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal igualmente calificado para evitar riesgos.

Eliminación responsable

El símbolo del contenedor tachado indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Entreguelo en un punto autorizado para residuos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con la normativa local aplicable.

La referencia normativa del manual original corresponde a la Unión Europea; confirme su aplicabilidad local antes de imprimir para distribución.

Antes de guardar el kit



- Apague y desenchufe ambos equipos después de cada uso.
- Espere a que se enfríen por completo.
- Mantenga los cables sin enrollarlos de manera ajustada alrededor de los equipos.
- Guarde el secador y la plancha en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

Conserve este manual para futuras consultas.



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    ftxpy

GRACIAS
POR ELEGIR

