



MANUAL DE INSTRUCCIÓN

ESTUFA CALOVENTOR 2 EN 1 FH2-201V



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

MODELO FTX FH2-201V

Preparación antes de la operación

1. Verifique que el voltaje eléctrico de la red principal y la carga del tomacorriente coincidan con el voltaje y la potencia nominal indicados en la etiqueta del aparato.
2. Verifique que el tomacorriente y el enchufe no estén dañados, y conecte el enchufe al tomacorriente.
3. Coloque el aparato sobre una superficie estable y plana para evitar riesgos de caída.
4. Asegúrese de que haya suficiente espacio para el calefactor durante su funcionamiento, al menos 50 cm alrededor del aparato, y frente a la salida de aire la distancia debe ser de al menos 120 cm.

Precauciones de seguridad

1. No cubra el calefactor en ningún momento durante su funcionamiento.
2. No lo apoye contra la pared.
3. No lo utilice sobre alfombras de pelo largo.
4. No utilice el calefactor en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
5. No introduzca palos ni otros objetos en la entrada o salida de aire del aparato.
6. No coloque el aparato inmediatamente debajo de un tomacorriente eléctrico.
7. No coloque el aparato cerca del fuego.
8. Mantenga a los niños alejados del calefactor.
9. Mantenga materiales inflamables o explosivos alejados del calefactor.
10. En caso de mal funcionamiento u operación anormal, no intente abrir ni reparar el aparato en casa; envíelo a un servicio técnico autorizado para su inspección y reparación.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado o por una persona calificada.

Instrucciones de operación



1. Gire el interruptor del termostato al valor mínimo y, al mismo tiempo, coloque el selector de calor en la posición indicada (ver imagen).
2. Conecte el aparato y gire el interruptor del termostato a la posición máxima. Luego, coloque el selector de calor para elegir entre aire frío o aire caliente, según se indica a continuación. Mientras esté en funcionamiento, la luz indicadora estará encendida.
 - 2.1 Coloque el selector de calor en la posición de ventilación, el calefactor expulsará aire frío.
 - 2.2 Coloque el selector de calor en la posición I, el calefactor expulsará aire caliente funcionando a 1000 W.
 - 2.3 Coloque el selector de calor en la posición II, el calefactor expulsará aire caliente funcionando a 2000 W.
 - 2.4 Coloque el selector de calor en la posición de apagado, el calefactor dejará de funcionar y la luz indicadora se apagará.
3. Ajuste el interruptor del termostato a una posición adecuada según la temperatura deseada.
 - 3.1 Verifique que el interruptor del termostato esté en la posición máxima.
 - 3.2 Cuando la temperatura ambiente sea confortable, gire lentamente el termostato en sentido antihorario hasta la posición mínima, hasta que el aparato deje de funcionar. Luego, el termostato mantendrá automáticamente la temperatura ambiente en el nivel deseado.

También puede girar el termostato en sentido antihorario hacia la posición mínima o en sentido horario hacia la posición máxima para disminuir o aumentar la temperatura..

Sistema de seguridad

1. Para evitar riesgos de incendio o daños a los componentes internos, el calefactor cuenta con un sistema de seguridad que apagará automáticamente el aparato si el calor alcanza el límite de seguridad. En caso de sobrecalentamiento:
 - 1.1 Coloque el selector de calor en la posición de apagado, gire el termostato a la posición mínima y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
 - 1.2 Verifique que no haya nada bloqueando la salida o entrada de aire. Si es así, reposicione el calefactor antes de volver a encenderlo.
 - 1.3 Deje que el calefactor se enfríe durante 8 a 10 minutos antes de volver a utilizarlo.
 - 1.4 Conecte el aparato y enciéndalo. Si el aparato no puede funcionar con normalidad, retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y haga revisar el calefactor por un servicio técnico autorizado.

Mantenimiento y limpieza

1. Antes de apagar el aparato, coloque el selector de calor en la posición de ventilación . Después de usarlo durante 3 a 5 minutos para reducir la temperatura interna del equipo, coloque el selector de calor en la posición de apagado .
2. Limpie regularmente la entrada y salida de aire del aparato (al menos dos veces al año en condiciones normales).
3. Antes de limpiar el aparato, apague primero el calefactor, luego retire el enchufe de la toma de corriente y espere a que el equipo se enfríe.
4. Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del aparato, evite que el agua ingrese en el interior y seque el equipo antes de usarlo o almacenarlo.

Advertencia

○

- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personas igualmente calificadas, con el fin de evitar riesgos.
- **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos debido al reinicio involuntario del corte térmico, este aparato no debe ser alimentado mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por la red eléctrica.
- Las instrucciones para calefactores marcados con el símbolo “No cubrir” deberán incluir lo siguiente:

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.

- Las instrucciones deben indicar que el calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice este calefactor con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que lo encienda automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o colocado incorrectamente.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    [ftxpy](#)

GRACIAS
POR ELEGIR

FTX

