



## MANUAL DE INSTRUCCIÓN

### HERVIDORA ELÉCTRICA EK2-1817



AC220-240V~ 50/60Hz 1200W

Lea atentamente este manual de instrucciones; contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

MODELO FTX EK2-1817

#### SECARROPAS MULTIFUNCIÓN PLEGABLE

1. Antes de usar este producto, asegúrese de leer cuidadosamente este manual, especialmente la sección de "Instrucciones de seguridad".
2. Abra la tapa de la tetera, luego agregue agua y vuelva a cerrarla. Para evitar la emisión de vapor después de hervir, asegúrese de que el nivel de agua no sea inferior a la marca mínima ni superior a la marca máxima. Inserte el enchufe en el tomacorriente, coloque la tetera sobre la base y encienda el interruptor. Recuerde no encender el interruptor antes de colocar la tetera en la base.
3. La tetera se apagará automáticamente; el interruptor volverá a la posición de apagado después de la ebullición.
4. Antes de verter el agua, espere hasta que deje de hervir dentro del recipiente. Si la tetera se apaga automáticamente antes de hervir, indicando que hay demasiada acumulación de sarro, debe limpiarla para solucionar el problema.
5. Llene la tetera con agua hasta el nivel máximo y deséchela después de hervir. Luego repita esta acción y limpie la tetera para eliminar olores. Antes de usar este producto, asegúrese de leer cuidadosamente este manual, especialmente la sección de "Instrucciones de seguridad".
6. Abra la tapa de la tetera, luego agregue agua y vuelva a cerrarla. Para evitar la emisión de vapor después de hervir, asegúrese de que el nivel de agua no sea inferior a la marca mínima ni superior a la marca máxima. Inserte el enchufe en el tomacorriente, coloque la tetera sobre la base y encienda el interruptor. Recuerde no encender el interruptor antes de colocar la tetera en la base.
7. La tetera se apagará automáticamente; el interruptor volverá a la posición de apagado después de la ebullición.
8. Antes de verter el agua, espere hasta que deje de hervir dentro del recipiente. Si la tetera se apaga automáticamente antes de hervir, indicando que hay demasiada acumulación de sarro, debe limpiarla para solucionar el problema.
9. Llene la tetera con agua hasta el nivel máximo y deséchela después de hervir. Luego repita esta acción y limpie la tetera para eliminar olores.

#### Especificaciones

Voltaje nominal / Frecuencia:  
220 V  
Potencia nominal: 1500 W  
Capacidad nominal: 1,7 L

#### Instrucciones importantes de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños o personas con discapacidad mental, o supervisarlos estrictamente por un adulto durante su uso. Este producto no debe ser utilizado como juguete por los niños.
- Antes de conectar la alimentación, verifique que el voltaje de funcionamiento de la tetera coincida con el indicado en la misma (el voltaje nominal está marcado en la parte inferior de la tetera). Si no coincide, no utilice el producto y contacte a su proveedor local.

## Instrucciones importantes de seguridad

- Durante el llenado de agua, la limpieza o cuando no esté en uso, apague la tetera y desenchufe el equipo.
- Al llenar agua, manténgala alejada de la base del aparato. Además, antes de conectar la base, seque cualquier resto de agua con un paño seco para evitar riesgo de descarga eléctrica o cortocircuito.
- No exceda el nivel máximo de agua, ya que el agua hirviendo podría derramarse y causar daños.
- Utilice este producto sobre una superficie horizontal.
- El cable de alimentación puede causar accidentes; se recomienda que, al hervir agua, no quede colgando para evitar tropiezos. Asimismo, para prevenir quemaduras, coloque la tetera cerca del tomacorriente.
- Para evitar quemaduras, asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada antes de usarla.
- Durante el calentamiento, no abra la tapa para evitar posibles quemaduras.
- Para prevenir descargas eléctricas, no sumerja este producto ni el cable de alimentación en ningún líquido.
- En ambientes con temperatura inferior a 0 °C, no conecte la tetera inmediatamente; de lo contrario, el controlador automático de temperatura se reiniciará y provocará que el elemento calefactor no funcione.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por uno del mismo modelo a través del servicio técnico del fabricante para evitar riesgos.
- No deje que la tetera funcione en seco. Cuando no esté en uso, asegúrese de apagarla.
- Al limpiar la tetera, retire la base y seque cualquier resto de agua en la base y el cuerpo antes de volver a usarla.
- El producto debe utilizarse junto con la base suministrada.
- Este producto solo debe utilizarse para hervir agua. No agregue bebidas solubles, café, sopa, leche u otras sustancias.

Solución de problemas	Falla   Causas y soluciones
Se apaga automáticamente antes de tiempo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Puede resolverse eliminando el sarro, ya que generalmente es causado por acumulación de cal.</li><li>2. También puede deberse a una cantidad insuficiente de agua en la tetera o a un uso en seco, lo que activa los dispositivos de protección. En este caso, vuelva a llenarla con agua fría; el sistema de protección contra funcionamiento en seco se restablecerá después de aproximadamente 2 minutos y luego podrá volver a encender la tetera.</li></ol>
La tetera no funciona	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifique si el enchufe y el tomacorriente están correctamente conectados.</li><li>2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por uno del mismo tipo a través del servicio técnico del fabricante.</li></ol>
Hay un leve olor extraño en el agua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Este fenómeno suele ocurrir cuando la tetera se utiliza por primera vez. Para solucionarlo, siga las indicaciones del apartado correspondiente.</li><li>2. Si el problema persiste, llene la tetera hasta la posición máxima, agregue dos cucharadas de bicarbonato de sodio, hierva el agua y luego deséchela.</li></ol>
El agua está turbia o hay sarro dentro de la tetera	Esto se debe a la dureza del agua local, causada por carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Elimine el sarro periódicamente.

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



[www.ftx.com.py](http://www.ftx.com.py) -    [ftxpy](#)

GRACIAS  
POR ELEGIR

