



MANUAL DE INSTRUCCIÓN

HERVIDOR ELÉCTRICO EK2-330



GIRO DE 360°

1,7 L · 220-240 V~ · 50/60 Hz · 1850-2200 W

Lea atentamente este manual de instrucciones. Contiene información importante sobre seguridad, uso y mantenimiento. Consérvelo para futuras consultas.

MODELO	FTX EK2-330
CÓDIGO FTX	137232

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez.

- Este aparato no está destinado a personas, incluidos niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, salvo que una persona responsable de su seguridad las supervise o les enseñe a usarlo.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Conecte el aparato únicamente a una red cuya tensión y frecuencia coincidan con la placa de características.
- No use ni levante el aparato si el cable de alimentación o la carcasa están dañados.
- Conecte el aparato únicamente a un tomacorriente con puesta a tierra. Si necesita una extensión, utilice una apta para 10 A.
- Si el aparato o el cable están dañados, el fabricante, su servicio técnico o una persona calificada debe reemplazarlos para evitar riesgos.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
- Apague el aparato y desconecte el enchufe antes de limpiarlo o realizar mantenimiento.
- El aparato y sus accesorios se calientan durante el uso. Utilice solamente las asas y controles indicados. Déjelo enfriar antes de limpiarlo o guardarlo.
- Evite que el cable de alimentación toque las partes calientes del aparato.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
- ATENCIÓN: si llena demasiado el hervidor, el agua hirviendo puede salir despedida y causar quemaduras. Nunca supere la marca MAX.
- No utilice el aparato con la tapa abierta.
- No coloque ni utilice el aparato sobre una superficie caliente o cerca de una fuente de calor.
- Utilice el hervidor únicamente para calentar agua.
- Use el hervidor solamente con la base suministrada.
- Este aparato es exclusivamente para uso en interiores y doméstico. El fabricante no asume responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.
- Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas pueden utilizarlo si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso seguro y comprenden los riesgos.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento, salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- ADVERTENCIA: no retire la tapa mientras el agua esté hirviendo.
- PRECAUCIÓN: coloque la tapa de manera que el vapor se dirija en sentido contrario al asa.
- La superficie del elemento calefactor conserva calor residual después del uso.

PRIMER USO Y COMPONENTES

Preparación inicial

1. Antes del primer uso, enjuague el interior y limpie el exterior del hervidor con un paño húmedo.
2. Presione el botón para abrir la tapa y vierta agua. También puede llenarlo por el pico sin abrir la tapa. Verifique el nivel en el indicador y no supere la marca MAX.
3. Coloque la base sobre una superficie firme y plana. Enchufe el cable al tomacorriente. Puede enrollar el cable sobrante en la parte inferior de la base.

Componentes



Llene con al menos 0,5 L para que la temperatura indicada en la pantalla sea confiable.

PANEL DE CONTROL

Temperaturas recomendadas y funciones de los botones



Preparación

Enchufe la base y colóquela sobre una superficie plana y seca. Llene el hervidor sin superar la marca MAX y colóquelo sobre la base. El aparato emitirá un pitido, encenderá brevemente todos los botones y la pantalla LED, y luego mostrará "188". En espera, el botón de encendido parpadeará en blanco.

Hervir

Presione ENC./APAG. Después de dos pitidos comenzará a hervir y la luz blanca permanecerá encendida. Al llegar a 100 °C, sonará un pitido y "100" parpadeará durante 5 segundos. Sin actividad durante 5 minutos, el hervidor se apagará automáticamente. Puede cancelar el proceso presionando ENC./APAG.

FUNCIONES DE TEMPERATURA

Punto de ebullición personalizado

En espera, cuando la pantalla muestre "188", mantenga presionado ENC./APAG. durante 3 segundos. La pantalla mostrará la temperatura actual. Presione + o - para ajustar entre 80 °C y 100 °C. Después del ajuste, un pitido confirmará el inicio del calentamiento.

Aumentar temperatura +

En espera, presione + para avanzar por estas opciones: té blanco 70 °C, té verde 80 °C, té negro 85 °C, café 90 °C, té herbal 95 °C y té oolong 100 °C. Cada pulsación selecciona la opción siguiente. El equipo conservará la temperatura elegida durante 1 hora y luego se apagará con un pitido.

Disminuir temperatura -

En espera, presione - para recorrer las opciones en sentido descendente: té oolong 100 °C, té herbal 95 °C, café 90 °C, té negro 85 °C, té verde 80 °C y té blanco 70 °C. El equipo conservará la temperatura elegida durante 1 hora y luego se apagará con un pitido.

Mantener caliente

Presione una vez MANTENER CALIENTE. El indicador parpadeará durante 3 segundos y luego permanecerá encendido. Al alcanzar 60 °C, sonará un pitido y el botón parpadeará durante 5 segundos. La función mantiene la temperatura durante 2 horas. Si el agua baja de 45 °C, el aparato volverá a calentarla hasta 60 °C.

MEMORIA Y PROTECCIÓN

- 1. Protección contra funcionamiento en seco:** Si el hervidor está seco y sin agua, la pantalla LED funciona normalmente y muestra 100 °C. El proceso termina con dos pitidos y el aparato pasa a espera. Si detecta una temperatura superior a 105 °C y se presiona ENC./APAG., todas las luces parpadean, el zumbador emite 10 pitidos rápidos, aparece "E1" y luego vuelve al modo de espera.
- 2. Cortocircuito del sensor:** Si el sensor de temperatura entra en cortocircuito, el producto deja de funcionar, emite 10 avisos, todas las luces parpadean y la pantalla muestra el código de error correspondiente.
- 3. Memoria al retirar el hervidor:** Durante el calentamiento o la conservación de temperatura, al retirar el cuerpo de la base el equipo se apaga y pausa el calentamiento. Si vuelve a colocarlo dentro de 3 minutos, continuará el estado anterior. Después de 3 minutos regresará al modo de espera.
- 4. Funcionamiento en altura:** Si el producto supera 85 °C y permanece más de 1 minuto a una temperatura estable, el programa interpreta que se utiliza en una zona de gran altitud y que el agua ya hirvió. El equipo pasa automáticamente a la etapa siguiente o al modo de espera.

AVISOS SONOROS E ILUMINACIÓN

Avisos sonoros

1. Cada vez que toque el interruptor o un botón de función, el zumbador emitirá un pitido.
2. Cuando el agua hierva o se alcance la temperatura seleccionada, el zumbador emitirá un pitido.

Indicadores luminosos

1. Todas las luces de la pantalla son blancas, incluida la pantalla LED.
2. Durante el calentamiento, mientras no se alcance la temperatura objetivo, la luz de la función seleccionada permanece encendida.
3. Cuando la temperatura actual supera la temperatura objetivo, los indicadores + y - parpadean suavemente.
4. Al entrar en conservación de temperatura o mantener caliente, solamente la pantalla LED muestra la temperatura real; los demás indicadores permanecen apagados.
5. Durante el calentamiento, la pantalla LED muestra la temperatura actual del agua.

Datos técnicos

Capacidad: 1,7 L

Tensión y frecuencia: 220–240 V~ 50/60 Hz

Potencia: 1850–2200 W

Uso: doméstico, en interiores

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    [ftxpy](https://www.tiktok.com/@ftxpy)

GRACIAS
POR ELEGIR

FTX

