



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOLINO DE CAFÉ ELÉCTRICO CG2-50



500 W • 300 g • 220-240 V~ • 50/60 Hz

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.
Contiene información importante sobre seguridad, uso,
limpieza y mantenimiento. Consérvelo para futuras
consultas.

MODELO
FTX CG2-50
CÓDIGO FTX 138246

Información del producto

02

Descripción, finalidad, componentes y datos técnicos

Uso previsto

Este molino eléctrico está diseñado para moler ingredientes secos en el hogar o la oficina. El motor de 500 W, el recipiente de acero inoxidable y la operación por pulsación permiten ajustar el grado de molienda.

No está destinado a uso comercial ni a procesar alimentos húmedos. Utilícelo únicamente para los fines descritos en este manual.



Componentes y funciones

- 01 Tapa transparente: permite observar el proceso de molienda.
- 02 Pulsador de funcionamiento: el motor trabaja mientras se mantiene presionado y se detiene al soltarlo.
- 03 Recipiente de acero inoxidable: contiene los ingredientes secos durante la molienda.
- 04 Cuchilla de acero inoxidable: tritura y pulveriza los alimentos admitidos.
- 05 Asa: facilita la sujeción del equipo durante pulsaciones cortas.
- 06 Base antideslizante: mejora la estabilidad sobre una superficie plana y seca.

Especificaciones

Dato	Especificación
Producto	Molino de café eléctrico
Modelo	FTX CG2-50
Código FTX	138246
Potencia nominal	500 W
Tensión y frecuencia	220-240 V~ • 50/60 Hz
Capacidad nominal	300 g
Carga recomendada por ciclo	50 a 200 g, sin superar 1/3 del recipiente
Tiempo continuo máximo	1 minuto
Uso previsto	Doméstico y oficina; no comercial

Avisos de seguridad

03

Precauciones obligatorias antes, durante y después del uso

- 01 Lea completamente este manual antes de utilizar el producto.
- 02 Antes de conectarlo, compruebe que la tensión de la red coincida con la indicada en el equipo.
- 03 Mantenga el molino fuera del alcance de los niños.
- 04 Utilice el producto únicamente en el hogar o la oficina. No lo use con fines comerciales.
- 05 No haga funcionar el equipo vacío.
- 06 No mantenga el motor en funcionamiento continuo durante más de 1 minuto. El sobrecalentamiento puede dañar el equipo.
- 07 Desenchufe el molino antes de cargarlo, vaciarlo, limpiarlo o manipular el recipiente y la cuchilla.
- 08 No toque la cuchilla, el motor ni otras piezas móviles durante el funcionamiento. Manipule la cuchilla con especial cuidado al vaciar y limpiar.
- 09 Limpie el cuerpo con un paño apenas húmedo y el recipiente con un cepillo o paño seco. No sumerja ni lave el cuerpo en agua u otros líquidos.
- 10 Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su servicio técnico o una persona calificada debe reemplazarlo para evitar riesgos.

ADVERTENCIA DE USO INCORRECTO

Está prohibido tocar piezas desmontables o móviles mientras el molino funciona. Desenchufe el equipo y espere a que la cuchilla se detenga por completo antes de abrir, vaciar o limpiar.

Conserve estas instrucciones.

Modo de uso

04

Preparación, carga, molienda y apagado seguro

Antes del primer uso

- 01 Retire el material de embalaje y compruebe que el cuerpo, el cable, el enchufe, la tapa, el recipiente y la cuchilla estén en buen estado.
- 02 Coloque el molino sobre una superficie plana, firme y seca.
- 03 Verifique que el recipiente de acero esté correctamente ajustado al cuerpo.
- 04 Para limpiar el interior por primera vez, puede moler una pequeña cantidad de arroz seco. Luego desenchufe y retire los residuos con un cepillo o paño seco.

Carga y molienda

- 01 Con el equipo desenchufado, coloque entre 50 y 200 g de ingrediente seco en el recipiente. No supere un tercio de su volumen. La cantidad debe alcanzar aproximadamente la altura de la cuchilla.
- 02 Cierre correctamente la tapa y conecte el enchufe.
- 03 Mantenga presionado el pulsador durante 3 a 5 segundos; suéltelo y deje una breve pausa. Repita según el grado de molienda deseado.
- 04 Como referencia general, trabaje con pulsaciones de 7 a 8 segundos y pausas de 2 a 3 segundos.
- 05 No mantenga el pulsador presionado durante más de 1 minuto continuo.
- 06 Para obtener una molienda más fina, sostenga firmemente el equipo, inclínelo apenas y continúe con pulsaciones cortas. No lo sacuda ni abra mientras funciona.
- 07 Al terminar, desenchufe el equipo antes de retirar la tapa y vaciar el alimento molido.

INGREDIENTES MUY DUROS

El fabricante recomienda quebrar previamente con un martillo los materiales medicinales especialmente duros. Ajuste el tiempo de molienda mediante pulsaciones; no fuerce el motor.

Materiales admitidos

05

Ingredientes secos que pueden molerse y materiales que deben evitarse

Procese únicamente ingredientes completamente secos. La lista siguiente reproduce las categorías y ejemplos indicados por el fabricante.

Categoría	Ejemplos del manual original
Granos y semillas	Sésamo, maní, nueces, maíz, porotos rojos, porotos mung, porotos negros, arroz y mijo.
Condimentos	Pimienta de Sichuan, ají seco, hojas aromáticas secas, canela, anís estrellado, pimienta, sal, azúcar y comino.
Materiales medicinales secos	Notoginseng, semillas de loto, Euryale ferox, lentejas, semillas de coix, Poria cocos, ejiao, láminas de ginseng, láminas de asta y perlas.
Otros ingredientes secos	Cáscara y camarón secos, gránulos secos de hígado porcino, granos de café, galletas, comprimidos, avena y alimento seco para mascotas.

Molienda no admitida

- Ingredientes que contengan agua o humedad.
- Verduras, frutas, carne fresca o carne seca.
- Huesos.
- Maca, materiales medicinales leñosos, raíces y ramas duras.

LÍMITE DE CARGA

La capacidad nominal es de 300 g, pero el fabricante indica procesar 50 a 200 g por ciclo y no llenar más de un tercio del recipiente. Sobrecargar el equipo puede activar la protección térmica.

Limpieza y cuidado

06

Mantenimiento, calentamiento normal y protección térmica

Limpieza después de cada uso

- 01 Desenchufe el cable de alimentación y espere a que la cuchilla se detenga por completo.
- 02 Retire los restos del recipiente y de la tapa con un cepillo, paño seco o toalla.
- 03 Limpie el exterior del cuerpo con un paño apenas húmedo.
- 04 No sumerja el cuerpo, no lo rocíe y no lo lave bajo el grifo. El ingreso de agua puede dañar el motor.
- 05 Seque completamente todas las superficies antes de montar y guardar el equipo.

Calentamiento y protección térmica

El motor genera calor durante el funcionamiento; esto es normal. Si la carga es excesiva o el equipo trabaja durante demasiado tiempo, la protección térmica puede detenerlo automáticamente.

- Desenchufe el molino.
- Déjelo enfriar durante aproximadamente 30 minutos.
- Retire parte del contenido y reanude con pulsaciones cortas.

Olor durante la molienda

Según el fabricante, puede percibirse un olor proveniente del motor o del lubricante del rodamiento. El rodamiento está ubicado en la base y no entra en contacto con los alimentos.

NO DESARME EL EQUIPO

No intente abrir ni reparar el molino por cuenta propia. Si presenta una falla que no se resuelve con las indicaciones de este manual, contacte al servicio técnico o al distribuidor.

Solución de problemas

07

Diagnóstico básico antes de solicitar servicio técnico

Problema	Causa posible	Solución sugerida
El molino no enciende.	No hay energía; el enchufe no está conectado; el tomacorriente está apagado.	Verifique la red eléctrica, conecte correctamente el enchufe y pruebe el tomacorriente.
El pulsador no recorre completamente.	Hay alimento trabado en el recipiente o bajo el mecanismo.	Desenchufe el equipo, retire la obstrucción y vuelva a montar las piezas.
El equipo no arranca después del montaje.	El conjunto del recipiente no quedó correctamente ajustado al cuerpo.	Desenchufe y vuelva a enroscar o fijar el conjunto hasta que quede seguro.
El molino se detiene durante el uso.	Se activó la protección térmica por sobrecarga o uso prolongado.	Desenchufe, deje enfriar al menos 30 minutos y reduzca la cantidad de alimento.
La molienda queda irregular.	La cantidad es demasiado pequeña o supera la carga recomendada.	Use entre 50 y 200 g y trabaje con pulsaciones cortas y pausas.

SERVICIO TÉCNICO

Si el molino continúa sin funcionar después de estas verificaciones, desconéctelo y contacte al servicio técnico o al distribuidor. Solo personal calificado debe desmontar o reparar el producto.

Comprobación final

- El equipo está desenchufado antes de cualquier revisión.
- El recipiente y la cuchilla están limpios, secos y correctamente montados.
- La carga se encuentra entre 50 y 200 g y no supera un tercio del recipiente.
- Después de una detención térmica, se dejó enfriar el motor durante al menos 30 minutos.



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    [ftxpy](https://www.tiktok.com/ftxpy)

GRACIAS
POR ELEGIR

