

FTX

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

TOSTADORA

TSR2-75



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

MODEL FTX TSR2-75

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente este manual de instrucciones.
- Antes del primer uso, haga funcionar la tostadora durante unos minutos sin pan.
- Puede salir humo; esto es normal.
- No sumerja ninguna parte del aparato en agua para evitar descargas eléctricas.
- Supervise a los niños durante el uso del aparato.
- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Utilice siempre el aparato sobre una superficie seca y plana.
- No utilice este aparato en exteriores.
- Desconecte siempre el aparato cuando no esté en uso.
- No utilice el aparato si no funciona correctamente. Llévelo a un servicio técnico autorizado para su reparación.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa.
- No toque las superficies calientes del aparato.
- No coloque el aparato sobre o cerca de cocinas a gas, hornos o microondas.
- No cubra la tostadora mientras esté en funcionamiento.
- Asegure una ventilación adecuada durante el uso. Mantenga materiales inflamables como cortinas, ropa o toallas alejados del aparato.
- No utilice limpiadores abrasivos o agresivos para limpiar el aparato.
- No introduzca pan con mermelada en la tostadora.
- No utilice la tostadora sin la bandeja recogemigas. Límpiela regularmente para evitar sobrecalentamientos.
- Este aparato es solo para uso doméstico. No lo utilice para otros fines.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta durante el funcionamiento.
- El aparato no está diseñado para funcionar con temporizadores externos ni sistemas de control remoto independientes.
- Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares como:
 - Áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales
 - Casas de campo
- Uso por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales

MODO DE USO

- Conecte la tostadora al tomacorriente.
- Introduzca dos rebanadas de pan en las ranuras.
- Gire el control de tostado al nivel deseado.
- Presione el botón "Start" para comenzar el tostado.

ADVERTENCIAS

- Si el pan queda atascado en la tostadora, desconéctela inmediatamente.
- Limpie la tostadora solo después de que se haya enfriado completamente.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades reducidas o sin experiencia, salvo bajo supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.
- El aparato no está diseñado para funcionar con temporizadores externos ni controles remotos independientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el aparato después de usarlo o antes de limpiarlo.
- Deje que se enfríe y límpielo con un paño húmedo o seco.
- No sumerja ninguna parte del aparato en agua.
- Para limpiar el interior, dé vuelta la tostadora y sacúdala para eliminar las migas.
- Para retirar las migas, desenrosque la tapa inferior del equipo.

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    [ftxpy](https://www.ftx.com.py)

GRACIAS
POR ELEGIR


