LC8196

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS 2D
MANUAL DE USUARIO

FTX LC8196 | CÓD. 136204

3 1 9 0 0 5 0 4 3 0

V:2510

CÓDIGOS PARA ACTIVAR O DESACTIVAR LA CONFIGURACIÓN
Escanee “Activar códigos de configuración” para habilitar esta función. Para salir, escanee “Desactivar códigos de configuración” o un código normal.

Activar códigos de configuración

Desactivar códigos de configuración (predeterminado)

RESTAURAR CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
Escanee el siguiente código para restablecer el lector a los valores de fábrica.

Restaurar configuración de fábrica

Configuración predeterminada: interfaz USB
Modo de operación: activación automática
Carácter final: Enter

CONFIGURACIÓN DE INTERFAZ
Interfaz USB
Para conectar el lector mediante USB, escanee el siguiente código y configure el modo de teclado estándar.

*USB

USB COM VIRTUAL
Para usar una salida COM virtual mediante USB, escanee el siguiente código. Este modo requiere un controlador; solicítelo a su proveedor.

COM virtual

COM RS-232
Al conectar el lector mediante RS-232, la configuración del lector y del dispositivo debe coincidir. Valores predeterminados: 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada.

RS-232

VOLUMEN DEL SONIDO

Activado

Desactivado

Bajo

Medio

Alto (predeterminado)

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

(*) Inglés (EE. UU.)

Inglés (Reino Unido)

Francés (Francia)

Italiano (Italia)

Alemán (Alemania)

Español (España)

Ruso

Portugués

Portugués - Brasil

Tailandés

Vietnamita

Latinoamericano

CONFIGURACIÓN DEL TECLADO VIRTUAL
El teclado virtual permite obtener información correcta con cualquier idioma. Verifique que el teclado numérico esté activo. El modo predeterminado es el teclado estándar.

(*) Teclado estándar

Teclado virtual

CONFIGURACIÓN DE TIPOS DE CÓDIGOS
Escanee los códigos siguientes para permitir o impedir determinados formatos. Habilitar todos los códigos 1D o 2D puede reducir la velocidad de lectura.

Leer todos los códigos 1D

Impedir lectura de códigos 1D

Leer todos los códigos 2D

Impedir lectura de códigos 2D

LECTURA INVERSA DE CÓDIGOS 1D

Permitir

(*) Impedir

LECTURA INVERSA DE CÓDIGOS 2D

Permitir

(*) Impedir

CONFIGURACIÓN DE SUFIJOS
Configure el sufijo mediante los siguientes códigos.

Sin sufijo

(*) CR

CR+LF

TAB

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
El período de uso ambientalmente seguro de este producto es de 10 años. Las condiciones de funcionamiento, almacenamiento y transporte son las indicadas en sus características técnicas.

Nombre de la unidad	Sustancias peligrosas					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Carcasa	○	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○
Materiales de embalaje	○	○	○	○	○	○

Este formulario se preparó de acuerdo con SJ/T 11364.
○ Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos del componente está por debajo del límite de GB/T 26572.
× Indica que el contenido supera el límite de GB/T 26572 en al menos un material homogéneo del componente.
1. Nota: Si es técnicamente posible, los componentes emplea materiales ambientalmente seguros; algunos no pueden reemplazarse por limitaciones técnicas.
2. Los datos ambientales corresponden a las condiciones normales de uso y almacenamiento, como humedad y temperatura.

TARJETA DE GARANTÍA
1. El cliente puede ejercer sus derechos con la factura de compra y esta tarjeta.
2. La garantía está sujeta a las cláusulas y avisos publicados por la empresa.
3. Si el producto falla, el cliente puede solicitar reparación o contratar servicio con cargo:
   (1) daño provocado o uso incorrecto; (2) reparación por personal no autorizado;
   (3) falta o alteración de la tarjeta, o modelo no coincidente;
   (4) fuerza mayor, como rayos, terremotos o incendios.
4. Complete la tarjeta sin alteraría; de lo contrario, el servicio tendrá costo.
5. Conserve la tarjeta. No se entregará un duplicado.

COMPROBANTE DE GARANTÍA DEL LECTOR

Nombre		Teléfono	
Dirección			
Fecha de compra	D / M / A	Modelo	
N.° de serie		Agencia	

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Fecha	Falla del producto	Condición	Técnico reparador