MANUAL DE INSTRUCCIÓN

SPEAKER

Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

MODELO FTXSP-30MBK

Manual de Usuario BT Speaker Yf19plus

Especificaciones:

- Batería recargable de 3000 mAh
- Función manos libres
- Compatible con música en formato MP3
- Compatible con tarjeta TF (1GB–32GB)
- Altavoz incorporado de alto rendimiento
- Altavoz: 2 × 15W

+	Subir volumen / Pista siguiente
M	Reproducir/Pausar / Modo (FM, TF, Línea) / TWS
⏻	Encender/Apagar / LED / Responder llamada
—	Bajar volumen / Pista anterior
	Puerto de carga Tipo C
	Ranura para tarjeta TF
	Puerto USB para reproducción
	Entrada auxiliar

Funcionamiento del Parlante

Modo Bluetooth

Presione ⏻ para encender el dispositivo e ingresar al modo Bluetooth.

Siga las instrucciones de conexión Bluetooth en su dispositivo y permita la búsqueda del parlante Bluetooth.

Generalmente, esto se realiza ingresando al menú “Configuración”, activando la función “Bluetooth” y seleccionando la opción para buscar dispositivos Bluetooth.

Su dispositivo (teléfono móvil, PC, tablet, etc.) detectará el parlante Bluetooth y le preguntará si desea conectarse con “YF19”. Presione “Sí” o “Confirmar” para aceptar la conexión.Si su teléfono requiere contraseña o PIN, ingrese 0000 y confirme.

Después de la conexión, puede ajustar el volumen y seleccionar la pista anterior o siguiente presionando + y —.

Si recibe una llamada entrante, presione brevemente ⏻ para contestar desde el parlante.Presione nuevamente ⏻ para finalizar la llamada.El parlante reanudará la reproducción de música si la fuente de audio no se ha detenido.

Modo de reproducción de música

Presione brevemente M ; el sistema ingresará al modo de reproducción después de insertar la tarjeta Micro SD antes de cambiar de modo.

La música se reproducirá desde la tarjeta TF o desde una memoria USB (de 1 GB a 32 GB).

Presione brevemente ⏻ durante 1 segundo para pausar la música; presiónelo nuevamente para reanudar la reproducción.

Modo Aux-in

Presione ⏻ para encender el dispositivo; luego conéctelo al parlante mediante un cable AUX a una PC, teléfono móvil u otra fuente de audio a través del cable de entrada de línea.

La señal de audio se reproducirá desde la fuente externa mediante el parlante.

Presione brevemente M durante 1 segundo para cambiar a otros modos.

Durante el modo Aux-in, mantenga presionados + / — para bajar o subir el volumen.

Modo de reproducción de música

Presione ⏻ para encender el dispositivo y conecte el cable USB.

Presione brevemente M hasta escuchar el aviso de radio.

Presione brevemente ⏻ ; el dispositivo buscará automáticamente todas las emisoras FM disponibles.

Una vez finalizada la búsqueda, presione + / — para regresar a la emisora deseada.presiónelo nuevamente para reanudar la reproducción.detenido.

TWS

Presione ⏻ para encender ambos dispositivos.

Mantenga presionado M en uno de los dispositivos hasta escuchar el aviso sonoro.

Ingrese al modo Bluetooth y reproduzca música.

Modo Aux-in

Cargue el parlante en modo “OFF” (apagado) mediante el cable tipo C, ya sea desde una computadora o a través de un adaptador de corriente DC.

El indicador LED se mostrará en color rojo durante la carga.Cuando la batería esté completamente cargada, la luz se apagará.

Notas de Seguridad

- ☐ No permita que los niños jueguen con el producto.
- ☐ No arroje el producto al fuego.
- ☐ No utilice el producto en ambientes con humedad extrema o temperaturas muy altas o bajas.

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX

www.ftx.com.py - ftxpy

GRACIAS
POR ELEGIR
FTX