

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Desempaque el producto

Antes de ensamblar la aspiradora, confirme que haya recibido todas las piezas y accesorios de este producto consultando el "Nombre y diagrama de las partes del producto".

△ Nota:

Conserve el empaque original del producto. Utilice el empaque original al manipular el producto para asegurarse de que no sufra daños.

! Consejos:

Si observa que el producto recién adquirido presenta daños debido a problemas de transporte, comuníquese inmediatamente con el distribuidor donde compró la máquina.

⚠ Advertencia:

No inserte el enchufe en el tomacorriente antes de completar el ensamblaje de la máquina; de lo contrario, el producto podría conectarse accidentalmente a la fuente de alimentación durante el proceso de armado y causar daños. Este producto no puede aspirar agua ni residuos de construcción.

Preste especial atención a las instrucciones que son muy importantes para su seguridad personal. Lea cuidadosamente este contenido para evitar accidentes y posibles daños al producto.



Advertencia



Le advierte sobre el riesgo de daño a su salud y seguridad.



Nota

Le advierte sobre el riesgo de daño a este producto u otros objetos.



Consejos

Le brinda consejos y asistencia que pueden ser útiles durante el uso de este producto.

www.ftx.com.py -     

GRACIAS
POR ELEGIR





DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



FTX


MANUAL DE INSTRUCCIÓN

ASPIRADORA VC2-12DW



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Motor de alta potencia y alta eficiencia, con fuerte succión.
2. Nueva generación de tecnología de separación ciclónica doble, para una separación eficaz del polvo.
3. Filtración múltiple para prevenir la contaminación secundaria.
4. Diseño elegante y compacto, práctico para guardar y usar.
5. Cánula de inserción aceptable, cómoda y flexible para extender el alcance.



Filtro HEPA de montaje giratorio

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Aspiradora tipo barril	Modelo del producto	VC2-12DW
Voltaje nominal	AC 220V / 50Hz	Capacidad del depósito de polvo	20 L de gran capacidad
Potencia nominal	6800 W	Longitud del cable de alimentación	5 m
Vacío máximo	18 kPa	Tamaño del producto (mm)	365 x 365 x 440 mm

Mantenimiento diario

- No desconecte el enchufe tirando del cable de alimentación ni del producto
- No deje que el producto aplaste el cable de alimentación
- No aspire materiales inflamables, colillas de cigarrillo ni ninguna fuente de calor
- No utilice el producto cuando la superficie esté mojada
- No obstruya la entrada ni la salida de aire
- No utilice el producto para aspirar agujas, clavos, chinchas, grapas, yeso o materiales de construcción

Este producto es apto para la limpieza de pisos comunes, baldosas cerámicas, mármol y pisos de madera en ambientes interiores, incluyendo pisos de madera maciza y pisos laminados. Está prohibido utilizar este producto sobre cualquier otra superficie que no esté dentro del rango de diseño. Lo siguiente está absolutamente prohibido:

- No aspirar cabello, dedos ni otras partes del cuerpo. Puede entrar en contacto con componentes internos y causar descarga eléctrica o lesiones.
- No aspirar esquinas o partes de prendas de vestir, como corbatas o bufandas. Pueden ser arrastradas hacia la máquina y causar peligro.
- No aspirar hollín sin apagar, colillas de cigarrillo encendidas ni fósforos, ya que podrían provocar un incendio.
- No aspirar objetos filosos, como fragmentos de vidrio, alfileres o clips. Estos objetos pueden dañar el filtro.
- No aspirar tóner de impresoras láser ni de copiadoras. Puede causar incendio o explosión.
- No aspirar yeso, cemento ni trozos grandes de papel. Estos objetos pueden obstruir el filtro.
- No utilizar este producto cerca de superficies u objetos inflamables o explosivos; de lo contrario, puede existir riesgo de incendio o explosión.
- No utilizar este producto en exteriores. El producto puede dañarse debido a la penetración de lluvia o humedad en la máquina.
- No repare ni modifique el rendimiento de la máquina por cuenta propia.
- Al usar y almacenar la máquina, no coloque el producto cerca de hornos, chimeneas u otras fuentes de calor, para evitar daños en la carcasa debido a deformación térmica.
- Al limpiar escaleras, tenga cuidado para garantizar la seguridad y evitar caídas.
- No moje el cuerpo de la máquina; de lo contrario, podría producirse incendio o descarga eléctrica debido a un cortocircuito interno.



Sobre los materiales de embalaje

- No desheche los materiales de embalaje del producto como residuo doméstico.
- Envíe los materiales de embalaje a puntos de reciclaje adecuados para que estos recursos puedan reutilizarse.



Si hay un problema con el producto

- Si el cable de alimentación está dañado o la máquina presenta fallas, no repare ni desarme la máquina por cuenta propia, ya que podría causar lesiones personales.
- Comuníquese con el departamento de servicio posventa de nuestra empresa. El personal profesional de mantenimiento brindará el servicio posventa y la reparación correspondiente.
- Consulte la tarjeta de garantía para más detalles.



Este producto utiliza una fuente de alimentación de 220 V CA. No utilice dispositivos conectados que excedan la capacidad de la fuente de alimentación o el valor especificado. Preste especial atención a lo siguiente:

- Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, que el tomacorriente está flojo o que el enchufe no encaja correctamente en el tomacorriente, no utilice la máquina, ya que puede causar descarga eléctrica, sobrecalentamiento e incendio.
- No tire del cable de alimentación ni del enchufe. No retuerza, doble ni enrolle excesivamente el cable de alimentación. No presione el cable cuando la puerta esté cerrada ni coloque objetos pesados sobre el cable.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice la máquina. Comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto o con el departamento de servicio posventa de nuestra empresa.

