

FTX

BALANZA DIGITAL
DE COCINA



FTX KS-101

GRACIAS POR COMPRAR LA BALANZA DIGITAL DE COCINA FTX KS-101.

Estamos comprometidos a ofrecer a nuestros clientes productos de calidad para construir una mejor calidad de vida.
¡Esperamos que disfrutes tu nuevo producto!

ESPECIFICACIONES

Capacidad máxima: 176 oz / 11 lb / 5000 g / 5000 mL

Unidades de medida: oz / lb:oz / fl oz / g / mL

Incremento de medición: 0,05 oz / 1 g / 1 mL

Apagado automático: 120 segundos

Apagado automático de la luz de fondo: 30 segundos

Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V

Dimensiones: 7,3 x 5,7 x 0,6 pulgadas (186 mm x 145 mm x 15,5 mm)

Contenido del paquete

1 x Balanza digital de cocina

1 x Guía de inicio rápido

2 x Pilas AAA de 1,5 V (preinstaladas)

Información de Seguridad

IMPORTANTE: Lea y cumpla todas las instrucciones y advertencias indicadas en este manual antes de utilizar el producto. El incumplimiento de estas instrucciones y advertencias puede provocar resultados inexactos y/o daños en el producto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Coloque siempre la balanza sobre una superficie dura, seca y plana antes de medir para garantizar precisión.
- NO exceda la capacidad máxima de 10000g. Si se supera el límite, aparecerá un indicador de sobrecarga en la pantalla LCD.
- NO sumerja la balanza en agua ni en líquidos corrosivos. Si se derrama algún líquido sobre la plataforma, límpiela inmediatamente con un paño suave para evitar posibles daños.
- Al reemplazar las pilas, asegúrese de insertarlas con la polaridad correcta, según se indica en el compartimento.
- Cambie las pilas cuando se muestre el indicador de batería baja para garantizar la máxima precisión.
- NO mezcle pilas nuevas con pilas usadas para alimentar el dispositivo.
- Esta balanza no está diseñada para uso comercial ni para trabajos pesados.
- Cuando no esté en uso, guarde la balanza en un lugar fresco y seco.
- Para limpiar, utilice un paño suave ligeramente húmedo sobre la superficie de la plataforma.
- Si la balanza no enciende, verifique que las pilas estén correctamente instaladas. Reemplácelas si es necesario.
- Si no va a utilizar la balanza durante un período prolongado, retire las pilas para prolongar la vida útil del producto.







Diagrama de funciones

- 1 - Pantalla LCD
- 2- Encendido / Tara automática
- 3- Selección de unidad
- 4- Compartimento de pilas
- 5- Base antideslizante


INSTALACIÓN:

- Las pilas AAA incluidas vienen preinstaladas en la balanza.
- Abra la tapa del compartimento de las pilas ubicada en la parte posterior de la balanza.
- Retire la tira plástica del compartimento para permitir que las pilas alimenten el dispositivo.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.



FUNCIONAMIENTO GENERAL


1. Coloque la balanza sobre una superficie dura, plana y nivelada para realizar la medición.
2. Presione el botón ON/OFF para encender la balanza. Espere hasta que la pantalla muestre cero antes de medir.
3. Coloque el objeto a medir en el centro de la plataforma de pesaje.
4. Espere unos segundos hasta que la balanza se estabilice y muestre el valor final en la pantalla LCD.




FUNCIÓN CERO / TARA

La función de tara permite medir objetos dentro de un recipiente sin incluir el peso del recipiente en la medición final.

1. Encienda la balanza y espere a que la pantalla muestre cero. Si la pantalla no muestra cero automáticamente, presione el botón Z/T para ajustarla a cero.





2. Coloque el recipiente (u objeto cuyo peso desea excluir) en el centro de la plataforma de medición.
3. Presione el botón Z/T para establecer la tara del peso actual. La pantalla debería volver a mostrar cero



CONVERSIÓN DE UNIDADES

4. Coloque el/los elemento(s) que desea pesar en el centro de la plataforma de medición o utilice el recipiente previamente tarado para calcular el peso neto del/los elemento(s).

Para cambiar la unidad de medida, presione el botón UNIT hasta que la pantalla LCD indique la unidad deseada.




APAGADO AUTOMÁTICO

Para conservar la batería, la luz de fondo de la pantalla se apagará automáticamente después de 30 segundos de inactividad. Además, la balanza se apagará automáticamente después de 2 minutos sin uso.


APAGADO MANUAL

Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 2 segundos para apagar la balanza digital manualmente en cualquier momento.



REEMPLAZO DE PILAS

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas ubicada en la parte posterior de la balanza.
2. Retire las pilas usadas y deséchelas adecuadamente.
3. Instale pilas nuevas AAA de 1,5 V, respetando la polaridad indicada en el compartimento.
4. Vuelva a cerrar el compartimento de las pilas.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mensaje de error	Causa	Solución
"EEEE"	Sobrecarga de la balanza. Peso máximo: 10000g	Retire el objeto de la balanza para evitar daños.
"Err"	Error de calibración. No se puede medir el peso.	Apague la balanza y vuelva a encenderla para intentar nuevamente la medición o la función de tara. No mueva la balanza mientras esté midiendo.
"Lo"	Batería baja.	Instale pilas nuevas.

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    ftxpy

GRACIAS
POR ELEGIR

FTX

