



IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS 3"

PORTÁTIL USB / BLUETOOTH

MANUAL DEL USUARIO



CÓDIGO FTX
136891

MODELO
TDR080BT

IMP FTX TERMI RECIBOS 3" TDR080BT PORTÁTIL USB/BT NEGRO

Versión del original: febrero de 2026


Configuración avanzada

Densidad de impresión: repita la combinación FEED + POWER para alternar entre nivel bajo, medio y alto.

Impresión hexadecimal: mantenga MODE, presione POWER y suelte MODE cuando ERROR se apague. Apague el equipo para salir.

Instalación del controlador

Descargue el controlador desde www.cnfujun.com/d/35. Ubique PrinterDriver.exe y haga doble clic. En el Control de cuentas de usuario, seleccione Sí.



Seguridad

Lea atentamente este manual antes de usar el equipo para asegurar el funcionamiento correcto de la impresora.

ADVERTENCIA

No abra la tapa superior ni toque el cabezal o el cuerpo de la impresora durante el funcionamiento o inmediatamente después de imprimir. La alta temperatura puede causar quemaduras.

Precauciones

1. No use ni almacene el equipo con temperatura o humedad elevadas ni en ambientes muy contaminados.
2. Evite el ingreso de agua o materiales conductores. Si ocurre, apague el equipo de inmediato.
3. No imprima sin papel; puede dañar el rodillo y el cabezal térmico.
4. No desarme ni modifique la impresora sin autorización.
5. Use papel térmico recomendado o de calidad equivalente.
6. Conserve este manual para futuras consultas.

Características y aplicaciones

- Impresión rápida con texto nítido.
- Ajuste inteligente de temperatura para un funcionamiento estable.
- Diseño compatible con soporte para rollo de papel.

Equipo compacto, liviano y confiable. Compatible con Android e iOS y apto para dispositivos móviles y trabajo en exteriores. Aplicaciones: logística, lectura de medidores, instrumentos portátiles, taxis, restaurantes y pagos en línea.

Parámetros técnicos

Método	Térmica directa
Velocidad	70 mm/s máx.
Vida mecánica	50 km o 100 millones de pulsos
Resolución	203 dpi (8 puntos/mm)
Fuentes	11 tamaños
Logotipos / comandos	Descargables / ESC/POS
Interfaces	USB + Bluetooth; Wi-Fi opcional
Papel / espesor	Continuo / 0,06-0,30 mm
Sistemas	Windows, Android, macOS, iOS
Uso	0-50 °C; 20-85 % HR
Almacenamiento	-20-60 °C; 5-95 % HR
Condición ambiental	Sin condensación

Instalación del rollo y botones

1. Abra la tapa superior. 2. Coloque el rollo térmico en la orientación indicada. 3. Deje salir una pequeña sección de papel y cierre la tapa.



Correcto




Incorrecto

Indicador / acción	Resultado
CHARGE rojo	Cargando
CHARGE azul	Carga completa
1 o 2 barras	Batería baja
POWER 3 s	Encender / apagar
FEED con equipo encendido	Avance de papel
FEED + POWER; soltar FEED a los 2 s	Autopruueba
FEED + POWER; soltar tras apagarse ERROR	Cambiar chino / inglés

Densidad: mantenga FEED y presione POWER. Suelte FEED cuando ERROR vuelva a encenderse; repita para elegir baja, media o alta.


Modo hexadecimal: mantenga MODE y presione POWER. Suelte MODE cuando ERROR se apague. Para salir, apague el equipo.

2. Seleccione Install printer driver y haga clic en Next, como se muestra en la captura original.



3. Selección del puerto


3.1 Conexión USB. Seleccione USB y haga clic en Next.




2. Haga clic en Next. La impresora debe estar encendida y conectada por USB; de lo contrario, la instalación no podrá continuar.




3. Seleccione el modelo POS-80 y haga clic en Next. POS-58 corresponde únicamente a impresoras de 58 mm.



4. Confirme el nombre generado para la impresora y haga clic en Next.



5. Revise el resumen de instalación y haga clic en Next para comenzar.



6. Si Windows muestra la advertencia de seguridad, verifique el editor y seleccione Install. El equipo imprimirá automáticamente una página de prueba.

Windows Security

Would you like to install this device software?

Name: Microsoft Printers
Publisher: HUNAN ZIJIANG ELECTRONICS CO.,LTD

Always trust software from "HUNAN ZIJIANG ELECTRONICS CO.,LTD".

Install

Don't install

You should only install driver software from publishers you trust. [How can I decide which device software is safe to install?](#)

Installing the driver

17:49:16.416 : Start copying the file...

17:49:16.588 : The file is copied.

17:49:16.832 : Start installing the driver...

17:49:18.721 : Driver was installed successfully

17:49:18.723 : Start adding printer

17:49:19.869 : Printer was installed successfully

Home

Preferences

Properties

Test page

Close

La instalación USB queda completa. Seleccione Close; ya puede imprimir.

8

3.2 Conexión Bluetooth

1. Active Bluetooth en la computadora. Seleccione Bluetooth en el asistente y haga clic en Next.

Designated port

Bluetooth adapter

☐ USB

☐ Network/WiFi

☒ Bluetooth

☐ Parallel

☐ Serial

☐ Customization

Back

Next

Cancel

2. Espere la búsqueda y seleccione Bluetooth Printer. La autoprueba indica el nombre y la dirección Bluetooth del equipo. Código predeterminado: 1234.

Search printer

Cancel

9

Seleccione Bluetooth Printer, ingrese el código 1234 y haga clic en Next.

Select Bluetooth printer

Name

Bluetooth Printer

Bluetooth Address

66-32-96-FC-7C-06

Bluetooth pairing code:

1234

Back

Next

Cancel

3. Seleccione POS-80 y haga clic en Next. POS-58 corresponde a impresoras de 58 mm.

Designated printer

	Model	Port	Status	Installation status
☐	POS-58			
☒	POS-80			

Back

Next

Cancel

10

4. Confirme el nombre generado para la impresora y haga clic en Next.

Designated printer name

Enter the name of the printer

Printer name: POS-80

☒ Use this printer as the default printer

Back

Next

Cancel

5. Revise la configuración y haga clic en Next para instalar.

Designated printer name

Enter the name of the printer

Printer name: POS-80

☒ Use this printer as the default printer

Back

Next

Cancel

11

6. Cuando el proceso finalice correctamente, la impresora generará una página de prueba. Seleccione Close.

Installing the driver

17:45:41.940 : Start copying the file...

17:45:42.168 : The file is copied.

17:45:43.345 : Start installing the driver...

17:45:48.503 : Driver was installed successfully

17:45:48.506 : Start adding printer...

17:45:49.644 : Printer was installed successfully

Home

Preferences

Properties

Test page

Close

La instalación Bluetooth queda completa. Ya puede imprimir los archivos necesarios.

12

5. Aplicaciones móviles

Escanee el código correspondiente para descargar la aplicación.

Android Bluetooth

Android Wi-Fi

iOS Bluetooth/Wi-Fi

6. Limpieza del cabezal

Limpie el cabezal si la impresión está borrosa, hay columnas verticales poco claras, ruido fuerte al alimentar papel o acumulación intensa de carbón.

1. Apague el equipo, abra la tapa y retire el papel.
2. Espere hasta que el cabezal se enfríe por completo.
3. Limpie la lámina térmica con un paño suave humedecido con etanol anhidro y bien escurrido.
4. Espere que el etanol se evapore, cierre la tapa y pruebe.

13

Precauciones de limpieza

- Apague siempre el equipo antes del mantenimiento.
- No toque ni raye el cabezal, rodillo o sensor con objetos metálicos.
- No use gasolina, acetona ni otros solventes orgánicos.

7. Problemas y soluciones

1. La autoprueba funciona, pero no imprime.
Respuesta: Revise el controlador y el puerto.
2. No detecta papel.
Respuesta: Limpie el sensor con un cepillo suave.
3. El indicador no enciende.
Respuesta: Revise cable, adaptador, tomacorriente e interruptor.
4. Otros contenidos aparecen ilegibles.
Respuesta: Cambie la selección chino/inglés con FEED + POWER; suelte FEED al apagarse la luz roja.

14

5. La luz roja parpadea con papel colocado.
Respuesta: El cabezal puede estar sobrecalentado. Espere o solicite servicio técnico.
6. Ingresó agua.
Respuesta: Apague de inmediato. Seque los componentes sin superar aproximadamente 50 °C.
7. No enciende.
Respuesta: Cargue la batería con el cargador original.
8. No encuentra Bluetooth.
Respuesta: Compruebe Bluetooth y vuelva a conectar el módulo. Si persiste, solicite servicio técnico.

Soporte y trazabilidad

Controlador: www.cnfujun.com/d/35

FTX

www.cnfujun.com

15