

展开尺寸:420\*105mm;成品尺寸:105\*105mm, 80克双胶纸, 双面彩色印刷



**LECTOR 2D IMAGER FTX**  
**USB MAN/AUTO NEGRO**

MANUAL DEL USUARIO



CÓDIGO FTX

14111-6

MODELO

LC024SH5

Conserve este manual para futuras consultas.

**Restablecer la configuración de fábrica**

Escanee el código QR. El escáner restablecerá la configuración predeterminada de fábrica.



Restablecer valores de fábrica

**Información de la versión**

Escanee el código QR para obtener la información de versión de este escáner.



Información de versión

**Indicador sonoro**

Escanee el código correspondiente para activar o desactivar el indicador sonoro.



ACTIVADO



DESACTIVADO

**Configuración de interfaces**

**Interfaz USB**

Para conectar el escáner a un dispositivo mediante un cable USB, escanee el código QR para configurar el modo de teclado estándar.



USB

**USB COM (COM virtual)**

Para conectar el escáner mediante un cable USB, escanee el código QR para configurar la salida COM virtual. Este modo requiere un controlador; comuníquese con su proveedor para instalarlo.



USB COM

**COM (RS-232)**

La configuración del escáner y la del dispositivo deben coincidir. Predeterminada: 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada.



RS-232

**Configuración del modo de escaneo**

**Activación manual**

Presione el botón disparador para iniciar la lectura y suéltelo para finalizarla.



Modo de activación manual

**Escanee continuo**

Escanee el código QR para activar el modo de escaneo continuo. No es necesario accionar manualmente el disparador.



Modo de escaneo continuo

**Detección automática**

Escanee el código QR para activar el modo de detección automática.



Detección automática

**Lectura por tipo de código de barras**

Escanee un código QR para permitir o impedir la lectura del tipo indicado. Leer todos los códigos 1D o 2D puede reducir la velocidad de decodificación. Seleccione solo los tipos necesarios.



Leer todos los códigos 1D



Impedir lectura de códigos 1D



Leer todos los códigos 2D



Impedir lectura de códigos 2D

**Códigos blancos sobre fondo negro**



Permitir



\*Prohibir

**Configuración del idioma**



Inglés (Reino Unido)



Alemán



Italiano



Español (España)



Portugués



Portugués (Brasil)



Latinoamérica

**Configuración del sufijo**



Sin sufijo



\*Sufijo CR



Sufijo TAB



Sufijo CRLF

El asterisco (\*) identifica la configuración predeterminada.

**Información ambiental**

El período de uso respetuoso con el medio ambiente de este producto es de 10 años, bajo las condiciones climáticas normales de trabajo, almacenamiento y transporte indicadas en sus características técnicas.

| Unidad                    | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
|---------------------------|----|----|----|--------|-----|------|
| Carcasa                   | ○  | ○  | ○  | ○      | ○   | ○    |
| Placa de circuito impreso | ×  | ○  | ○  | ○      | ○   | ○    |
| Cable                     | ○  | ○  | ○  | ○      | ○   | ○    |
| Materiales de embalaje    | ○  | ○  | ○  | ○      | ○   | ○    |

Tabla elaborada conforme a SJ/T 11364.

○ El contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos del componente está por debajo del límite de GB/T 26572.

× El contenido de la sustancia peligrosa en al menos un material homogéneo del componente supera el límite de GB/T 26572.

Nota 1. La mayoría de los componentes utiliza materiales inocuos. Debido a limitaciones tecnológicas, algunos materiales peligrosos aún no pueden reemplazarse.

Nota 2. Los datos ambientales de referencia se obtuvieron bajo los requisitos normales de uso y almacenamiento, incluidos humedad y temperatura.



DESCARGA EL MANUAL FTX

www.ftx.com.py

GRACIAS POR ELEGIR FTX