



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SECADOR DE PELO

AirCare

PROFESIONAL / DE PIE



3 VELOCIDADES / 4 NIVELES DE TEMPERATURA / 30 MIN DE TEMPORIZADOR

Secado práctico con tecnología avanzada

Lea atentamente este manual. Contiene información importante sobre seguridad, uso y mantenimiento. Consérvelo para futuras consultas.

MODELO

BL-1108

CÓDIGO FTX 136327

Información del producto	03
Tecnología de iones negativos	04
Seguridad y advertencias	05
Componentes	09
Control remoto	10
Reemplazo de la pila	11
Controles y ajustes	12
Ángulo y altura	14
Aroma y secado de prendas	15
Modo de uso	16
Modos recomendados	17
Mantenimiento	19
Solución de problemas	20
Montaje	22
Garantía y posventa	23

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

03

Descripción y características principales

Secador de cabello de pie para uso manos libres. La unidad orientable dirige el aire desde tres salidas y permite ajustar la altura según la postura de uso.

Dato	Especificación del original
Modelo	BL-1108
Código FTX	136327
Motor	110.000 RPM
Potencia	1900 W
Salida iónica	200 millones de iones negativos
Alimentación	AC 100 V; tomacorriente dedicado de 15 A

REVISIÓN REQUERIDA

El original especifica alimentación japonesa de AC 100 V. Antes de distribuir este manual en Paraguay, FTX debe confirmar la tensión nominal de la versión comercializada.

Características

- Diseño con tres salidas de aire
- Ángulo ajustable de la unidad principal
- Soporte extensible
- Caja de aroma incorporada
- Gancho de secado oculto
- Control remoto magnético
- Temporizador de 10 minutos
- Apagado automático aproximado a los 30 minutos
- Mecanismo triple de protección de seguridad



Tecnología y efectos indicados por el fabricante

Los iones negativos o aniones son moléculas de oxígeno con carga negativa, presentes de forma natural en ambientes como cascadas, bosques y playas. El dispositivo libera iones negativos para neutralizar la electricidad estática en la superficie del cabello.

Efectos sobre el cabello

- Ayudan a reducir la electricidad estática y el frizz para obtener un acabado más liso y definido.
- Favorecen la retención de humedad y ayudan a mantener el brillo natural.
- El uso prolongado puede ayudar a reducir el daño asociado con el exceso de calor y la pérdida de proteínas.

Los efectos pueden variar según la estación, la temperatura, la humedad, el flujo de aire, el tiempo de uso y las características individuales.



Comparación ilustrativa: secador convencional y secador con iones negativos.

FTX 136327 4

Riesgo de descarga eléctrica, fuga o incendio

ADVERTENCIA

- ! No desarme ni modifique el producto. Las reparaciones e inspecciones deben ser realizadas por técnicos calificados.
- ! No lo use en baños o duchas ni lo sumerja en agua. Evite usarlo cerca de bañeras, lavamanos o ambientes húmedos.

Cable y enchufe

- ! No tire, doble con fuerza, modifique ni use el cable enredado. No lo envuelva alrededor de la unidad principal.
- ! Interrumpa el uso si el cable presenta daños, deformaciones, enredos, calentamiento u otra anomalía.
- ! No desenchufe ni manipule el cable con las manos mojadas.
- ! Después de usar el producto en un baño, desenchúfelo. El riesgo permanece aunque esté apagado.
- ! Como medida adicional, se recomienda un dispositivo de corriente residual (RCD) de 30 mA o menos. Consulte a un electricista.

- ! **Inserte el enchufe por completo. Una conexión incompleta puede provocar incendio, descarga eléctrica o quemaduras.**
- ! **El original exige un tomacorriente japonés dedicado de AC 100 V y 15 A o más. No use extensiones ni comparta el tomacorriente con otros equipos.**
- ! **Retire periódicamente el polvo del enchufe para evitar riesgo de ignición.**
- ! **Si el cable está dañado, solicite su reemplazo al fabricante o a un técnico calificado.**
- ! **Antes del mantenimiento y después de cada uso, apague el equipo y desenchúfelo.**
- ! **Para desconectar, sostenga el enchufe. Nunca tire del cable.**

Suspenda el uso y solicite inspección si:

- La salida se enrojece o emite humo; el enchufe o el cable se deforman; la unidad se calienta o deforma; aparecen ruidos inusuales u otra anomalía.
- Se observan chispas durante el uso con aire caliente. Apague el equipo y retire el polvo de las entradas y salidas de aire.

- ! Mantenga el producto fuera del alcance de bebés y niños. No permita el uso sin supervisión.
- ! No use cerca de gasolina, diluyentes, aerosoles, gases u otros materiales inflamables.
- ! Evite que aerosoles para el cabello o productos inflamables entren en contacto con el equipo durante el uso.
- ! No deje productos capilares adheridos a la unidad o sus accesorios; pueden causar fallas, decoloración o daños.
- ! No mire dentro de la salida de aire; los residuos expulsados pueden causar lesiones o quemaduras.
- ! No coloque la entrada de aire hacia abajo sobre mesas o pisos. No bloquee las entradas ni salidas.
- ! No apoye el producto sobre materiales inflamables o poco resistentes al calor. No lo deje funcionando sin supervisión.
- ! No use con las manos mojadas ni introduzca horquillas, alambres u objetos metálicos en las aberturas.
- ! Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas y los niños solo deben usarlo bajo supervisión responsable.
- ! Revise y limpie periódicamente la entrada de aire. Si detecta una anomalía, suspenda el uso inmediatamente.

Distancias, temperatura y productos cosméticos

- ! No deje caer el producto ni lo someta a impactos fuertes.
- ! Úselo únicamente para los fines indicados en este manual.
- ! Durante e inmediatamente después del uso, la salida de aire se calienta. No la toque.
- ! Mantenga el cabello al menos a 10 cm de la entrada de aire. Si la cubierta protectora está dañada, suspenda el uso.
- ! Mantenga al menos 3 cm entre la salida de aire y el cuero cabelludo.
- ! Los cosméticos con silicona pueden adherirse al interior y reducir la generación de iones negativos. Realice una limpieza periódica.

Productos que requieren precaución

Productos para el cabello, cosméticos, aerosoles antitranspirantes o antiestáticos, impermeabilizantes, abrillantadores, recubrimientos para vidrio, paños químicos y ceras pueden causar fallas o reducir el rendimiento si se adhieren a la unidad.


ADVERTENCIA DE ALTA TEMPERATURA


No toque la salida de aire ni las zonas indicadas mientras estén calientes.

COMPONENTES

09

Unidad principal, filtros y soporte





- **Encendido:** enciende o apaga el secador.
- **Temperatura:** cambia el nivel de temperatura.
- **Velocidad de aire:** cambia la velocidad del flujo.
- **Temporizador:** mantenga presionado durante 2 segundos para activar 10 minutos. Presione cualquier botón para cancelar.

El control remoto incorpora fijación magnética. Puede guardarse en el punto indicado de la unidad o sobre otra superficie metálica.

REEMPLAZO DE LA PILA

11

Control remoto con pila botón CR2032



- 1 Introduzca un destornillador pequeño en la ranura de la tapa y empuje suavemente hacia la derecha, en la dirección de apertura.
- 2 Cuando la ranura de la tapa coincida con la del control, dé vuelta el control y dé pequeños golpes para abrir el compartimiento.
- 3 Empuje la pila desde un lado o levántela con una herramienta para retirarla.
- 4 Coloque el polo positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo. Inserte primero la mitad superior debajo de la pieza de fijación y presione la otra mitad.

Especificación	Valor
Tipo	Pila botón
Modelo	GP CR2032 3 V
Diámetro	20 mm
Espesor	3,2 mm
Vida aproximada	6 meses, según frecuencia de uso

Use la polaridad correcta. No use pilas dañadas. Guarde el control en un lugar seco y ventilado, lejos de altas temperaturas y humedad prolongada.

FTX 136327 11



1 Encendido

Presione brevemente el botón para encender. El indicador se ilumina en blanco. Presione nuevamente para apagar. Aunque el indicador se apague, la unidad se detendrá aproximadamente 2 segundos después para enfriar los componentes electrónicos y ayudar a prolongar su vida útil.

2 Temperatura

Cada pulsación cambia el modo en el siguiente orden:

Modo	Indicador
Aire frío	Sin luz roja
Temperatura baja	1 luz roja
Temperatura media	2 luces rojas
Temperatura alta	3 luces rojas

Circulación de aire templado

Mantenga presionado el botón de temperatura durante unos 2 segundos. Las luces parpadean en secuencia. Presione brevemente para cancelar.

VELOCIDAD Y TEMPORIZADOR

13

Indicadores, memoria y tiempo programado



3 Velocidad del aire

Cada pulsación cambia la velocidad. La cantidad de luces blancas indica el nivel seleccionado.

Nivel	Indicador
Bajo	1 luz blanca
Medio	2 luces blancas
Alto	3 luces blancas

Las luces rojas de temperatura y las luces blancas de velocidad funcionan de forma independiente.

4 Temporizador

Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para activar un temporizador de 10 minutos. Manténgalo presionado nuevamente durante 2 segundos para cancelar. La temperatura y la velocidad pueden ajustarse mientras el temporizador está activo.

Memoria

El equipo memoriza la temperatura y la velocidad utilizadas en el uso anterior y las aplica automáticamente al volver a encenderlo.

FTX 136327 13

Ajustes de la unidad y del soporte


Ajuste del ángulo

Sostenga firmemente la columna con una mano y ajuste libremente el ángulo de la unidad principal con la otra.




Ajuste de la altura

Gire hacia la derecha el anillo central de fijación para aflojarlo. Eleve la columna hasta la altura deseada y gire el anillo hacia la izquierda para ajustarlo.



Modo aroma


Abra la tapa de la caja e inserte la cápsula aromática incluida. Para añadir más fragancia, el original indica adquirir cápsulas adicionales en la plataforma oficial del fabricante. Cierre la tapa y encienda la unidad para liberar el aroma con el flujo de aire.



El equipo se apaga automáticamente después de aproximadamente 30 minutos.


Secado de objetos y prendas

Abra el gancho oculto y cuelgue juguetes u objetos pequeños que desee secar. Para ropa interior, pantalones u otras prendas, coloque la percha paralela a las tres salidas de aire. Use el temporizador para evitar olvidar el equipo encendido; para tiempos más largos, utilice el funcionamiento continuo.



Preparación, secado y distancias seguras

- 1 Conecte el cable a un tomacorriente compatible con la tensión del producto.
- 2 Ajuste el ángulo y la altura de la unidad principal.
- 3 Encienda el equipo.
- 4 Seleccione la velocidad con el botón de ajuste de aire.
- 5 Seleccione la temperatura con el botón correspondiente.
- 6 Siéntese debajo del secador y seque el cabello. Puede variar el ángulo y la posición.




Precauciones durante el uso

- ! Mantenga al menos 10 cm respecto de la entrada de aire y 3 cm respecto de la salida.
- ! Apague y desenchufe después de usar. Supervise siempre a niños y mascotas.
- ! No concentre el aire caliente en una sola zona. No toque la unidad ni la salida mientras estén calientes.
- ! No envuelva el cable alrededor de la unidad. Use la cinta incluida para sujetarlo.

MODOS RECOMENDADOS

17

Secado rápido y cuidado fresco




Secado rápido

Dirija simultáneamente el aire de las tres salidas hacia el cabello mientras lo peina con las manos o un cepillo. Para un secado rápido y eficiente, puede usar la velocidad y la temperatura máximas.

Cuidado fresco

Recomendado para días calurosos o para personas sensibles al calor. Seca suavemente con aire templado y confortable, usando temperatura baja y velocidad media.

FTX 136327 17



Estilizado pausado

Para priorizar el brillo, alterne aire frío y templado. Esto ayuda a cerrar la cutícula y conservar la humedad durante el peinado. Se recomienda una velocidad media.

Cuidado integral

Para un secado completo hasta el cuero cabelludo, use temperatura y velocidad bajas. Puede añadir aroma para una experiencia más relajada. Se recomienda cuando el cabello ya está parcialmente seco.

Antes de comenzar

- Retire el exceso de humedad con una toalla seca.
- Evite que los productos capilares entren en contacto con la unidad o con sus manos durante el uso.
- Si un producto se adhiere al equipo, límpielo de inmediato con un paño suave.

Limpieza de la unidad y de la entrada de aire

Unidad principal

Limpie cuando esté sucia con un paño suave. Para suciedad resistente, use un paño humedecido con agua o detergente neutro diluido, bien escurrido. Después, elimine cualquier residuo de detergente.

Entrada de aire

Limpie al menos una vez al mes con un cepillo comercial, hisopo o paño suave. Gire la cubierta hacia la izquierda para retirarla y limpie el filtro interno sin presionarlo. Vuelva a colocarla y gire hacia la derecha para ajustar.

Gire a la izquierda para retirar.
Gire a la derecha para ajustar.



El polvo puede reducir el flujo de aire y activar los mecanismos de seguridad.

Acciones prohibidas

- ! No introduzca clips, alambres ni objetos extraños en las entradas o salidas.
- ! No use solventes volátiles, alcohol, benceno ni diluyentes para limpiar.
- ! Antes de usar, compruebe que la entrada de aire esté libre de polvo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

20

Comprobaciones iniciales

Situación	Comprobación
Olor inusual al inicio	El aceite del proceso de fabricación puede calentarse. El olor o humo debería desaparecer después de varios usos.
Solo sale aire frío	Compruebe si está seleccionado el modo de aire frío.
Aire tibio o débil	Con baja temperatura ambiente, pruebe durante 1 minuto a unos 25 °C. Si aparece aire caliente, el funcionamiento es normal.
Flujo débil, exceso de calor o interrupciones	Revise si hay polvo o residuos en la entrada o salida. Si persiste sin obstrucciones, contacte al comercio.
No enciende	Compruebe que el enchufe esté bien insertado. Apague y reinicie. Si continúa, contacte al comercio.
Indicadores anormales	Revise la alimentación y reinicie. Si no se resuelve, contacte al comercio.
Botones sin respuesta	Retire residuos entre los botones. Si persiste, contacte al comercio.

FTX 136327 20

Cuándo suspender el uso

Interrumpa inmediatamente y consulte al comercio si:

- !** El enchufe, el cable, la unidad o el aire alcanzan una temperatura anormal.
- !** La salida se enrojece; la unidad se deforma; el cable se calienta o la alimentación se corta al moverlo.
- !** Hay ruidos, vibraciones, olor a quemado, ausencia de aire o flujo intermitente.

Protección automática contra sobrecalentamiento

Si la temperatura interna aumenta de forma anormal, el equipo se detiene automáticamente. Apáguelo, desenchúfelo y compruebe si hay cabello, polvo u otros residuos en la entrada o salida de aire.


- Si no hay residuos: deje enfriar entre 3 y 5 minutos y vuelva a encender.
- !** Si hay residuos en el interior: no intente retirarlos ni desarmar el equipo. Contacte al servicio de asistencia.

Nunca intente reparar o desarmar el producto por cuenta propia.

MONTAJE DEL PRODUCTO

22

Base, varilla extensible y unidad principal



- 1** Alinee el orificio roscado de la parte inferior de la varilla extensible con el tornillo de la base. Gire en sentido horario hasta fijar.
- 2** Eleve la parte superior de la varilla hasta la altura deseada y ajuste el anillo central de fijación.
- 3** Alinee el orificio de la unidad principal con la punta de la varilla. Manténgala nivelada y gire en sentido horario hasta que quede firme.

Evite montar las piezas desalineadas.

Condiciones indicadas por el fabricante original

REVISIÓN REQUERIDA

Las condiciones de esta página provienen del manual original y deben ser validadas o sustituidas por la política comercial de FTX antes de la distribución.

Garantía indicada en el original

Un año desde la fecha de compra, con reparación o reemplazo gratuito por problemas de calidad. Incluye falla del motor, ausencia de aire caliente y defectos de botones o funciones.

Exclusiones indicadas

Desarme, modificación o reparación no autorizada; uso contrario al manual; fallas fuera del período de garantía; daños por impactos externos.

Solicitud de asistencia

El original solicita contactar desde la sección de pedidos de la plataforma de compra y presentar número de pedido o comprobante, descripción del problema, fotos o videos, fecha de compra y modelo.

Devoluciones y cambios

El original menciona un plazo de 30 días para productos sin uso, sin abrir y en su empaque original, sujeto a la política de la plataforma. También solicita una calificación de 5 estrellas; esta referencia requiere validación comercial de FTX.



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    ftxpy

GRACIAS
POR ELEGIR

