



LC2492

LECTOR INALÁMBRICO DE
CÓDIGOS DE BARRAS
MANUAL DE USUARIO



FTX LC2492 | CÓD. 136211



3 1 9 0 0 5 0 4 8 4

V:W2025

El lector fue configurado antes de la entrega. No escanee códigos de esta guía solo para probarlo. Si ocurre una condición anormal después de escanearlos, escanee el código «Restablecer configuración».



Restablecer configuración

MODO DE USO (Empareje en el modo correspondiente)
Conexión con el Bluetooth integrado de la PC
Nota: los pasos son similares en otras versiones de Windows. Consulte al servicio técnico para obtener instrucciones detalladas.

1. Haga doble clic en el icono de Bluetooth y abra «Dispositivos e impresoras».
2. Escanee «Modo Bluetooth HID» y luego «Emparejar», o mantenga presionado el botón durante 10 segundos. Los indicadores azul y verde parpadearán y el lector entrará en modo de emparejamiento.
3. Seleccione «Agregar un dispositivo». Aparecerá «Barcode Scanner HID».
4. Haga doble clic en «Barcode Scanner HID». Una señal sonora confirma la conexión.



Modo Bluetooth HID



Emparejar

①

CONEXIÓN DEL RECEPTOR 2,4 GHz A UNA PC
Conecte el receptor 2,4 GHz a un puerto USB de la PC. El lector ya viene emparejado; presione el botón para comenzar. Si no se transmiten datos, escanee primero «Modo 2,4 GHz» y luego «Emparejamiento forzado». Los indicadores verde y azul confirmarán el proceso.



Modo 2,4 GHz



Emparejamiento forzado



Modo BLE



Modo SPP



COM virtual

- USO DEL MODO SPP
1. Escanee «Modo SPP».
 2. Busque «Barcode Scanner SPP» en el dispositivo.
 3. Abra y espere la instalación del controlador. Una señal sonora confirma la conexión SPP.

- USO DEL MODO COM VIRTUAL
1. Conecte el receptor 2,4 GHz.
 2. Escanee «COM virtual».
 3. Instale el controlador del proveedor (Windows 10 lo instala automáticamente).

②



Mostrar/ocultar teclado HID (iOS)

Escanee este código una vez para abrir el teclado HID de iOS y otra vez para cerrarlo.



Activar doble clic para mostrar/ocultar teclado HID (iOS)

Después de escanearlo, presione dos veces rápidamente el botón del lector para abrir el teclado HID de iOS.



Desactivar doble clic para mostrar/ocultar teclado HID (iOS)

Después de escanearlo, presione dos veces rápidamente el botón del lector para cerrar el teclado HID de iOS.

CAMBIO AUTOMÁTICO ENTRE MODO CON CABLE E INALÁMBRICO
1. Al conectar el lector por USB a una computadora, POS u otro equipo, cambia automáticamente al modo con cable y comienza a cargarse.
2. Al desconectarlo del USB, cambia automáticamente al modo inalámbrico. Si no cambia, vuelva a emparejarlo según «Modo de uso».

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA



Inglés



Alemán



Italiano



Español (España)



Portugués



Portugués - Brasil



Latinoamericano



Teclado internacional
(solo para Windows)

④

CONFIGURACIÓN DEL SONIDO



Volumen bajo



Volumen medio



Volumen alto



Sonido desactivado

MODO DE ACTIVACIÓN



Activación manual



Lectura continua



Detección automática

LECTURA DE BOLETOS BANCARIOS DE BRASIL



Activada



Desactivada

⑤

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN



Baja



Media



Alta

CONFIGURACIÓN DE MODO



Modo normal



Modo inventario



Transmitir datos inventariados



Cantidad de códigos inventariados



Borrar datos inventariados

TIEMPO DE SUSPENSIÓN



1 minuto



5 minutos



10 minutos



30 minutos



Sin suspensión



Apagar

⑦

CONFIGURACIÓN DE SUFIJOS



Sufijo CR



Sufijo LF



Sufijo CRLF



TAB



Sin sufijo

⑧

MÉTODO PARA AGREGAR PREFIJOS Y SUFIJOS:
1. Escanee «Agregar prefijo» o «Agregar sufijo».
2. Escanee en la tabla los caracteres que necesite. El máximo es de 32 bytes.



Agregar prefijo



Agregar sufijo

MÉTODO PARA OCULTAR PREFIJOS Y SUFIJOS:
1. Escanee «Ocultar prefijo» u «Ocultar sufijo».
2. Escanee la cantidad que desea ocultar. El máximo es de 4 bytes.



Ocultar prefijo



Ocultar sufijo



Ocultar 1 byte



Ocultar 2 bytes

9



Ocultar 3 bytes



Ocultar 4 bytes

MOSTRAR INFORMACIÓN BÁSICA



Información de versión



Nivel de batería

TABLA DE CARACTERES

SOH	STX	ETX
EOT	ENQ	ACK
BEL	Retiroceso	Tab

10

LF	VT	FF
CR	F1	F2
F3	F4	F5
F6	F7	F8
F9	F10	F11
F12	SUB	Esc
FS	GS	RS
US	espacio	!

11

"	#	\$
%	&	'
(	)	*
+	,	-
.	/	0
1	2	3
4	5	6
7	8	9

12

:	;	<
=	>	?
@	A	B
C	D	E
F	G	H
I	J	K
L	M	N
O	P	Q

13

R	S	T
U	V	W
X	Y	Z
[	\	]
^	_	`
a	b	c
d	e	f
g	h	i

14

j	k	l
m	n	o
p	q	r
s	t	u
v	w	x
y	z	{
	}	~
DEL		

15

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El período de uso ambientalmente seguro de este producto es de 10 años. Las condiciones climáticas de funcionamiento, almacenamiento y transporte son las indicadas en sus características técnicas.

Nombre de la unidad	Sustancias peligrosas					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Carcasa	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PCB	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Cable	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Materiales de embalaje	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Este formulario se preparó conforme a SJ/T 11364.
○ Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos del componente está por debajo del límite de GB/T 26572.
× Indica que el contenido supera el límite de GB/T 26572 en al menos un material homogéneo del componente.
Nota: 1. La mayoría de los componentes utiliza materiales ambientalmente seguros; algunos no pueden reemplazarse por limitaciones técnicas.
2. Los datos ambientales corresponden a condiciones normales de uso y almacenamiento, como humedad y temperatura.

PREGUNTAS FRECUENTES

- ¿Cómo vuelvo a conectar el lector con una computadora o teléfono ya emparejado?
a. Elimine el lector de la lista de dispositivos Bluetooth.
b. Escanee «Restablecer configuración».
c. Siga las instrucciones de «Modo de uso».
- ¿Por qué no puedo transmitir por Bluetooth los datos guardados en modo inventario?
Escanee «Transmitir datos inventariados».
- ¿Por qué la computadora o el teléfono no encuentra el lector?
a. Verifique que esté encendido y escanee el modo Bluetooth correspondiente.
b. Intente volver a conectar el lector.
- ¿Por qué no se transmiten los códigos al dispositivo emparejado?
a. Confirme el emparejamiento y que el indicador esté azul.
b. Verifique si está activo el modo inventario. En ese modo no hay transmisión automática; escanee «Modo normal».
- ¿Por qué algunos códigos no se leen?
a. Los códigos sucios o poco claros pueden no leerse.
b. Algunos tipos no están activados de fábrica. Active todos los tipos en la sección correspondiente.
- ¿Puede conectarse a un teléfono o tableta después de conectarse a una computadora?
Solo puede conectarse a un dispositivo por vez. Para cambiarlo, vuelva a emparejar.
- ¿Cómo corrijo caracteres incorrectos al usar otros idiomas?
En «Configuración de idioma», escanee «Teclado internacional». Si el problema continúa, contacte al servicio técnico.

16

17